

LED			Bedeutung	Indication
Rot blinkt	Flashing red		Schwache Batterie	Battery low
Grün blinkt	Flashing green		Ladevorgang	Charging
Grün	Green		Batterie voll aufgeladen	Battery fully charged
Rot und Grün blinkt	Blinking red and green		Akku nicht angeschlossen	Battery is not connected
Nach 4 Stunden ist der Ladevorgang beendet. Bitte ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.			After 4 hours charging is completed. Please unplug the power supply.	

Während des Ladevorgangs ist das Spiegellicht deaktiviert.

Mirror light will not operate when charging.


1.



Vor Erstbenutzung die beiden Stecker anschließen (1) und den Akku aufladen (2).

1. Connect and 2. charge before use.

2.




3.



Ersatz-Akku erhältlich, Art-Nr. 123400
Spare battery available, item no. 123400

4.



Akku von der Garantie ausgeschlossen. Entladen bis Lichtleistung nachlässt. Nicht nach jeder Benutzung laden - so verlängern Sie die Akku-Lebensdauer.

Battery excluded by warranty. Discharge until decrease in light output. Do not recharge after each usage - this will prolongate the battery's life time.